

راهنمای تنظیمات مودم **Aztech**



راهنمای تنظیم مودم aztech تاریخ تنظیم : مهر ۱۴۰۱ گروه شرکتهای شاتل



فهرست مطالب

نحوه ورود به تنظيمات مودم

تنظیمات مودم برای اتصال به اینترنت از طریق Wizard

فعال یا غیرفعال کردن ، تغییر اسم ، تغییر کانال و مخفی کردن وایرلس

تغییر رمز وایرلس و خاموش کردن WPS

MAC Filter

تغيير IP و تنظيمات DHCP و تنظيمات DNS

Port Forwarding

مشاهده وضعیت پارامتر های خط

تغيير رمز كنسول مودم

ACL تنظيمات

تنظيمات ACS

cs@shatel.ir

04GL174/00 (#15448020) \f.\/.Y/Tf



نحوه ورود به تنظيمات مودم

IP این مودم به صورت پیش فرض 192.168.1.1 است.

برای وارد شدن به کنسول مودم یک صفحه مرور گر باز کرده و در قسمت Address Bar آن، 192.168.1.1 را وارد کنید.

نام کاربری و رمز عبور را admin وارد کرده و سپس بر روی Login کلیک کنید.

🗋 Login	×												
← ⇒ C ft 5.	192.168.1.1				8 Google	Q	0	3	0	÷	₽	ŧ	Ξ
Aztech												>	<
							-						
	DSL5001EN	Login [Help]	÷										
		Dername	admin	-									
		0	Login										



تنظیمات مودم برای اتصال به اینترنت از طریق Wizard

پس از وارد شدن به صفحه تنظیمات مودم ، صفحه زیر ظاهر میشود.

برای انجام تنظیمات مودم برای اتصال به اینترنت گزینه Wizard را انتخاب کنید. و گزینه Next را انتخاب کنید.

Aztech	
E Advanced Mode E Reboot	5/15/2020, 1:38:38 PM
Home Wizard	Quick Setup
Setup Wizard (Help)	
Wizard will gu 1. Language ar	uide you through the following steps. nd Time Zone
2. Connection	Туре
3. Wireless	
Click 'Next' be	utton to continue
Note that whe	n you click the 'Cancel' button configuration made will not be saved.
	Next Cancel



در این مرحله گزینه Time Zoneروی تهران انتخاب شود و Nextکنید.

Aztech		
E Advanced Mode E Reboot	×	S/15/2020, 1:39:24 PM
Wizard Wizard	Quick Setup	
Language and Time Zone [Help]		
Language	English	
Time Zone	(GMT+03:30) Tehran	v
NTP Server	time.nist.gov	
	Back Next Cancel	

مرحله بعدی ، تنظیمات به صورتی که در شکل نمایش داده شده است باید انجام شود.

Aztech	
Advanced Mode Reboot Home Wizard Wizard WAN Connection[Help]	5/15/2020, 1:40:11
WAN Con	nection
Connection	Type PPPoE - LLC 🗸
User Name	شناسه کاربر ی
Password	کلمه عبور
VPI	0
VCI	35
	Back Next Cancel



در مرحله بعدی، تنظیمات وایرلس را مشابه تصویر زیر انجام دهید و سپس Next کنید.

Aztech		
Advanced Mode Reboot	d Quick Setup	
Wireless Setup [<u>Help]</u>		
	WLAN Enabled	
	Broadcast SSID	
	SSID	اسم وايرلس
	WPA/WPA2 Enabled	\checkmark
	Passphrase (8 to 63 characters)	رمز وايرلس
	Country	IRAN
	Back Next	Cancel

04GL174/00 (#15448020) \f.\/.Y/Tf



و در انتها بر روی گزینه Apply کلیک کنید.

Aztech		
Advanced Mode Reboot		
Home	Wizard Quick Setup	
Summary [<u>Help]</u>		
	Language and Time Zone	
	Language	English
	Time Zone	(GMT+03:30) Tehran
	NTP Server	time.nist.gov
	WAN Connection	
	Connection Type	PPPoE/PPPoA
	Username	شناسه کاربری
	Password	کلمه عبور
	VPI	0
	VCI	35
	Wireless	
	Wireless Enabled	YES
	Broadcast SSID Enabled	YES
	SSID	اسم وايرلس
	WPA/WPA2 Enabled	ON
	Passphrase	رمز وايرلس
	Country	
	Ba	ack Apply Cancel



فعال یا غیرفعال کردن ، تغییر اسم ، تغییر کانال و مخفی کردن وایرلس

ابتدا در قسمت Advanced Mode وارد شده و از زیرمجموعه های Wireless در قسمت Settings میتوان وایرلس را فعال یا غیر فعال کرد، اسم وایرلس را تغییر داد و یا پنهان کرد و همچنین میتوان کانال وایرلس را تنظیم نمود.

Aztech		
■ Basic Mode ■ Reboot		
Network	Wireless	System Status
Settings Security M	IAC Filter	
Wireless->Settings [<u>Help</u>]		
	Wireless Enabled	\checkmark
	SSID	نام وايرلس
	Broadcast SSID	Enable Disable
	Wireless Mode	802.11b+g+n 💟
	Beacon Interval	100 (range: 20~1000)
	Data Beacon Rate (DTIM)	1 (range 1 - 255, default 1)
	Fragment Threshold	2346 (range: 256~2346, even numbers only)
	RTS/TCS Threshold	2347 (range: 1500~2347)
	Channel	IRAN V 11 V Current Channel : 11
	HT Channel Bandwidth	20 MHz 🗸
	HT Guard Interval	AUTO
	MCS	AUTO 🔽
		Apply



تغییر رمز وایرلس و خاموش کردن WPS

ابتدا در قسمت Advanced Mode وارد شده و از زیرمجموعه های Wireless در قسمت Security میتوان رمز وایرلس را تغییر داد و همچنین WPS را غیرفعال کرد.

Aztech		
🛢 Basic Mode 🛛 🛢 Reboot		
Network Wirele	ss Applications Syst	tem Status
Settings Security MAC Filter		
Wireless->Security [Help]		
	SSID index	1 🗸
	SSID	نام وايرلس
	Security Mode	WPA-PSK/WPA2-PSK
	Encryption	TKIP/AES
	Pre-Shared Key (8~63 characters)	رمز وايرلس
	WPS	⊖Yes [®] No
	Apply	



MAC Filter

ابتدا در قسمت Advanced Mode وارد شده و از زیرمجموعه های Wireless در قسمت Mac Filter میتوان مشخص کرد فقط دستگاه های خاصی به مودم بتوانند (Allow) کانکت شوند و یا فقط دستگاه های خاصی به مودم نتوانند (Deny) کانکت شوند. بعد از وارد کردن آدرس های مک apply را بزنید.

Aztech		
Basic Mode E Reboot	ess Applications System	n Status
Wireless- >MAC Filter [Help]		
	WLAN MAC Filter	
	Access Control List Mode (ACL Mode)	Allow 🗸
	MAC Address 1	
	MAC Address 2	
	MAC Address 3	
	MAC Address 4	
	MAC Address 5	
	MAC Address 6	
	MAC Address 7	
	MAC Address 8	
	Apply	

۱.

04GL174/00 (#15448020) \fr \/. Y/Tf



تغيير IP و تنظيمات DHCP و تنظيمات

ابتدا در قسمت Advanced Mode وارد شده و از زیرمجموعه های Network در قسمت Local میتوان تغییر IP کنسول مودم ، فعال یا غیر فعال کردن DHCP ، تنظیم رنج IP ، مدت زمان استفاده از IP اختصاص داده شده ، تنظیمات DNS و ... را انجام داد.

Azt	ech						
Basic Mo	de 🔳 Reb	oot					
	Network	$\overline{\checkmark}$	Wireless	Application		System Status	
Local	Internet	ADSL	QoS	Management	Routing	MAC-IP Reservation	
Network->	Local [Help]						
			Route	r IP Address	192.168.1.		
			Subne	et Mask	255.255.25	5.0	
			Alias	IP Address	192.168.2.		
			Alias	Subnet Mask	255.255.25	5.0	
			DHCP		Enabled 🖂		
			Start	IÞ	192.168.1.	2	
			IP Por	ol Count	253		
			Lease	Time	86400 s	conds (0 sets to default value of 2	59200)
			DNS F	telay	Auto 🕑		
			Prima	Y DNS	N/A		
			Secon	idary DNS	N/A		
					1	aniy.	



Port Forwarding

تنظیمات Port Forwarding شامل تنظیماتی به منظور اتصال به مودم از نقطه دیگری از دنیای اینترنت است که بیشتر کاربرد انتقال تصویر از راه دور و Remote Desktop را برایتان فراهم میکند.

ابتدا در قسمت Advanced Mode وارد شده و از زیرمجموعه های Application در قسمت Port Forwarding میتوان تنظیمات را همانند تصویر زیر انجام داد.





مشاهده وضعيت پارامتر های خط

ابتدا در قسمت Advanced Mode وارد شده و از زیرمجموعه های Status در قسمت ADSL Status شما میتوانید وضعیت پارامتر های خط را مشاهده کنید.

ابتدا باید به گزینه Data Rate توجه شود. سپس میزان سیگنال خط (SNR Margin) مورد بررسی قرار میگیرد.

AZIGU					
Basic Mode	E Reboot			5/	
Netw	ork Wireless Applicatio	ns System	Status		
Statistics	ADSL Status System Log Diagnostic	s Network Tools			
Status -> ADSI	Status [Heln]				
Status Shuse	areator (2005)				
	ADSL Description	Status			
	ADSL Mode	UP	UP		
	ADSL Status	ITU G.992.5(ADSL2PLUS)	ITU G.992.5(ADSL2PLUS)		
	Cell Delin	0	0		
	Link Retrain	3	3		
	Init Errors	2	2		
	Init Timeouts	0	0		
	Loss Of Framing	0	0		
	Errored Seconds	13	13		
	Severely Error Seconds	0			
	HEC Error	366			
	Information	DownStream	Upstream		
	CND Margin	20.0 db	10.0 db		
	Shin, Margin				
	Attenuation	30.3 db	19.3 db		
	Attenuation Data Rate	30.3 db 8192 kbps	19.3 db 1022 kbps		
	Attenuation Data Rate Forward Error Correction Seconds	30.3 db 8192 kbps 27414	19.3 db 1022 kbps 134		



تغيير رمز كنسول مودم

ابتدا در قسمت Advanced Mode وارد شده و از زیرمجموعه های System در قسمت Password شما میتوانید رمز ورود به تنظیمات مودم را تغییر دهید.

Aztech	
Basic Mode Reboot	System Status word
Administrator Username New Password Confirm Password	admin

04GL174/00 (#15448020) \f.\/.Y/Tf



ACL تنظيمات

ابتدا در قسمت Advanced Mode وارد شده و از زیرمجموعه های Application در قسمت Access Control شما میتوانید و Access Control مودم را فعال کنید. کافیست تیک مربوط به acl را فعال کنید و save کنید. save کنید.

Aztech					-			
E Basic Mode E Re	5/15/2020, 9:32	:08						
Network		Wirefess	Applications	Syst	em	Status		
Port Forwarding	Filtering	DMZ	Access Control	NAT DONS	Port Ma	spping		
Applications->Access	Control [Hel	p]						
				ACL				
			Application	LAI	•	WAN		
			Web	LAN	2	WAN 🗹		
			FTP	LAN	2	WAN 🗌		
			Teinet	LAN	2	WAN 🗌		
			SNMP	LAN	2	WAN 🗌		
			Ping	LAN	2	WAN 🗆		
				Save Adva	nced			



Title S تنظيمات

ابتدا در قسمت Advanced Mode وارد شده و از زیرمجموعه های Network در قسمت Management شما میتوانید ACS مودم را فعال کنید.

URL: http://tr069-delsa.net:9675

Path: /tr069

Interval:3600

Aztech											
Basic Mo	de 🖪 Reb	oot									5/15/2020
	Network	\rightarrow	Wireless	Apple	cations		System		Status		
Local	Internet	ADSL	QoS	Manageme	int I	Routing	MAC-IP	Reservation			
Network->	TR-069 [Help	ป									
			TR-069 Set	ttings							
			CWMP								
			URL.		http://t	tr069-delsa	.net:9675/	tr069			
			User Name								
			Password								
			CPE Path		/tr069						
			CPE User Na	ame							
			CPE Passwo	rd							
			Periodic Infe	orm							
			Interval		43200						
							pply				